EAV-CEDM-DL16

Interfaz Dante EAV-CEDM-DL16

Interfaz Dante · Audio



Interfaz de audio Dante EAV-CEDM-DL16 con 16 entradas y 16 salidas, red Dante. Control por USB.

Ficha técnica	
Entradas	16
Salidas	16
Red de audio	Dante
Control	USB