EAV-CEDM-DL16

Interface Dante EAV-CEDM-DL16

Interface Dante · Áudio



Interface de áudio Dante EAV-CEDM-DL16 com 16 entradas e 16 saídas, rede Dante. Controle por USB.

Ficha técnica	
Entradas	16
Saídas	16
Rede de áudio	Dante
Controle	USB